

- Alle elektrischen Installationen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Maschine darf nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienung der Maschine ausschließlich durch geschultes Personal erfolgt.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Personen vorgenommen werden.
- Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Krankheiten, Medikamenten, Drogen oder Alkohol.
- Vor Beginn von Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist die Maschine immer vollständig vom Stromnetz zu trennen.
- Bei Gefahr durch bewegliche Teile, ist das Tragen enganliegender Kleidung für alle Personen verpflichtend.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und -zubehör für Reparaturen und Ersatz.
- Stellen Sie bei Funktionsstörungen oder ungewöhnlichem Verhalten der Maschine den Betrieb sofort ein und beheben Sie die Ursache, bevor Sie fortfahren.
- Achten Sie darauf, die Maschine nicht zu überlasten, und arbeiten Sie stets innerhalb der spezifizierten Leistungsgrenzen (siehe technische Daten).
- Vergewissern Sie sich, dass sich niemand in den Gefahrenbereichen der Maschine befindet.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und machen Sie sich mit den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen vertraut.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahrenquellen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen an der Maschine vor.

Aufstellung des Stromerzeugers in geschlossenen Räumen

Bei der Nutzung eines Stromgenerators in geschlossenen Räumen ist sicherzustellen, dass Abgase nach außen abgeleitet und ausreichend Frischluft zugeführt wird. Wir empfehlen die Installation eines Gaswarnmelders. Die Installation von Abgas- und Frischluftsystemen sollte durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen.

Hinweis zum Abgasschlauch

Ein Abgasschlauch muss vor Berührungen geschützt werden und darf nicht mit leicht brennbaren Materialien in Kontakt kommen, um Verbrennungs- und Brandgefahr zu vermeiden.

Die Maschine während und nach dem Betrieb nicht abdecken - Brandgefahr durch Restwärme!

